



IP网络有源音箱 (IP-9820 MANUAL)



产品说明书
www.hivi.com

设计Design：惠威
制造商Manufacturer：珠海惠威科技有限公司
地址Address：珠海市联港工业区东成路南1号
电话Tel：400-090-9199



售后客服




公众号

※因设计变更等原因，所示资料可能与实物不符，恕不另行通知。
Due to the reasons in the change of design or others, product information contained here may not be in conformity with product itself. We reserve the right of no prior notice before change.

重要的安全注意

警告

为避免发生火灾或触电事故，本机不准淋雨或受潮。



三角形内加闪电标志，提醒用户本机内有未经绝缘的“危险电压”存在，可能会发生触电危险。

三角形内加感叹号标志，提醒用户本机附有重要的文字指南，介绍如何操作及维修。

连接或使用本机之前，须仔细阅读各安全事项及操作指示，必须遵守本机外壳上和操作指南中标明的所有警告。请保存本说明书，以供日后参考。

请不要在靠近水的地方使用本机，也不要将本机浸入任何液体中或将任何液体滴落、泼溅到本机上。

请不要在靠近任何热源（如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备）的地方安装和使用本机。

本机上面严禁放置任何装水的器具，如花瓶；也不要在本机上放置任何形式的明火，如点亮的蜡烛。

本机应安装或放置在不影响正常通风的位置上使用，例如，不应将其放在可能堵塞其通风孔的睡床、沙发、毯子或类似的表面上，亦不应放在可能阻碍空气流经其通风孔的装置(例如书架或柜桶)内。请将本机放置在电源插座附近，以便使用。

电源

在接通电源之前，请务必检查本机使用电源电压与后面板标明电压是否相同。外接电源线，尤其靠近插头、方便插孔或本机的电源线引出位置，应安放在不大可能被踩踏或戳穿的地方。为防止触电，电源插头的插脚必须完全插入电源插座的插孔。

警告：将带有裸露电线的插头插入带电的插

座是非常危险的行为！

A. 请勿过度拧捏、弯曲或扭转电源线，否则线芯可能会暴露在外或折断。

B. 请勿将任何重物压在电源线上。

C. 请勿使用不适当的电源插座。

D. 请勿用湿手接触电源插头。

E. 请勿在相同的电源插座上连接太多装置，否则可能引起火灾或触电事故。

F. 如果出现闪电雷击，请尽快关闭本机电源，并从电源插座拔出电源电缆的插头。拔除插座时，请抓住插头往外拔，切勿拽电线。

G. 如果可能出现闪电，在接插状态请勿触碰电源电缆的插头，否则可能导致触电。

H. 本机长时间不用时，应将电源插头拔出电源插座。

I. 若要移动或者清洁本机，请拔出电源插头。

电网电源断开装置如有电源插头、器具耦合器等，周围不能堆放杂物等，应当保持能方便地操作。

带有接地插头的产品，应连接至带有接地保护的电源插座。

注意

本机如发生下列故障，不准试图自行修理，应将本机交由专业维修人员维修。

A. 电源线或插头损坏；

B. 有物品或液体进入本机；

C. 本机被雨水或其他液体淋过；

D. 本机工作不正常或性能明显变差；

E. 本机跌落过或外壳损坏；

本机检查维修完成后要求维修商店保证在修理本机时，只使用制造商准许使用的特性与本机原来使用零部件完全相同的替换零部件，并且已经完全例行安全检查，保证本机处于安全操作状态。使用未获准使用的零部件，可能发生火灾、触电或者其他危险。

声明

本机不含有用户能自行维修的零部件，请勿打开机箱，否则可能遭遇危险电击。如遇故障请参考说明书或由专业维修人员维修，不准擅自进行拆卸及维修，否则造成的一切后果自负，与本公司无关！

七、产品中有害物质的名称及含量：

部件名称	有害物质						环保年限及回收利用信息
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
电缆	X	O	O	O	O	O	10
金属部件	O	O	O	O	O	O	10
木质部件	X	X	X	X	X	X	10
塑胶部件	O	O	O	O	O	O	10
电路板组件	X	O	O	O	O	O	10
变压器	O	O	O	O	O	O	10
喇叭件	O	O	O	O	O	O	10
包装材料	O	O	O	O	O	O	10

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求，且目前业界没有成熟的替代技术或部件，符合欧盟ROHS指令环保要求。

七、常见故障与维护：

1. 网络连接状态未连通现象

通过服务器“终端状态”查看音箱网络连接是否正常。

拔下音箱输入的网线，将网线接入笔记本电脑。“ping”服务器地址(点击“开始-运行”，输入“ping+空格+服务器地址”)，如不通检查网络，连通则进行下一步。

检查音箱供电，网络音箱额定输入电压为交流220V±10%。

与处于正常状态的音箱互换试试，判断是不是音箱本身的故障。

2. 播放MP3时没有声音

检查网线是否有效连接。

检查电源供电是否正常。

检查网络连接是否正常。

与处于正常状态的音箱互换试试，判断是不是音箱本身的故障。

3. 播放MP3时声音断续

检查音箱的供电电压是否正常(交流220V±10%)。

检查网络是否有“丢包”现象(点击“开始-运行”，输入“ping+空格+音箱地址”)。网线布线距离太远超出有效距离(超五类网线有效距离一般为80米内)。

检查音箱的IP地址是否有重复。


与处于正常状态的音箱互换试试，判断是不是音箱本身的故障。

一、产品特点：

- 专业硬件音频芯片解码，音质更纯正、运行更稳定
- 可选择单只音箱混合使用或选配辅箱实现立体声效果
- 支持本地线路音频接入
- 网络远程优先功能，自动强插
- 带本地输入音量调节
- 具有蓝牙及2.4G无线话筒输入
- 具有多媒体控制功能


二、功能说明：

主箱



1. 外部立体声输入口
2. 网络输入口
3. 电源输入口
4. 本地音频输入口
5. 本地音量控制旋钮
6. 立体声/单通道选择开关
7. 辅箱连接口
8. 定压备份输入口

FS12发射器



使用参考：

- 1、三种模式通过M键转换；
- 2、话筒音量：5-10之间；
- 3、对频数值：4-6之间。

使用注意：

- 1、话筒音量过小拾音困难，过大容易过载；
- 2、对频数值大则容易串频，过小则要距离很近对频成功；
- 3、对频值设置：电源+黑屏同时按住启动，上下键选择数值。


多媒体控制器




使用参考：

将多媒体控制器（左图）插入多媒体USB口，实现联控。


三、曲线图：




频响曲线



阻抗曲线





指向性(极坐标)



失真曲线

四、音箱的声音传播特征：



五、技术参数：

型号	IP-9820
网络协议	TCP/IP、UDP、RTP
网络延时	文件播放/实时采播≤100ms
音频采样位率	8KHz~44.1KHz, 16位, 8Kbps~320Kbps (文件播放)
频率响应	40Hz~18KHz -3dB
信噪比	≥90dB
输出功率	15W*2(THD=1%)RMS
机身尺寸(mm)	310x134x229mm(长*宽*高)in

六、产品配置调试：

- 第一步：从包装盒里取出音箱，并观察音箱在运输过程中是否损坏；
- 第二步：给音箱通电，并观察是否工作正常，各个指示灯是否正常发亮；
- 第三步：音箱与服务器通过网线连接，启动服务器软件，配置音箱地址信息；
- 第四步：通过服务器对该音箱广播一段音频文件，仔细听音箱发声是否正常，如果不正常，请切断音箱电源；
- 第五步：拔下音箱的各项连接线缆；
- 第六步：将音箱安装到可用环境，并连接好各种线缆；
- 第七步：重新测试音箱，观察是否可以正常工作，指示灯是否工作正常。